


1. Description:
  - ◆ Affichage heure
  - ◆ Sélection format 12/24H
  - ◆ Alarme et Snooze
  - ◆ Fonction Température
  - ◆ Trois niveaux de luminosité
  - ◆ Fonction mode nuit
  - ◆ Touche de fonction tactile (« MODE », « UP », « DOWN »)
2. Fonctions

Operation	Funktion	"UP"	"DOWN"	"MODE"
Standard	Appuyer	Sélection du niveau de luminosité (faible/moyen/fort)	Activer/Désactiver la fonction Alarme (comme AL) pour l'alarme, l'alarme est sélectionnée	Appuyer sur la touche "MODE" pour sélectionner: Heure, Température, Alarme, Mode nuit, Alarme sélectionnée
	Maintenir			Vallier les touches "MODE" pour sélectionner le réglage
Réglage de l'heure	Appuyer	Avance d'1 position	Recule d'1 position	Appuyer sur la touche "MODE" pour sélectionner le réglage
	Maintenir	Avance de 8 positions/seconde	Recule de 8 positions/seconde	Vallier le mode sélectionné
Réglage de l'alarme	Appuyer	Avance d'1 position	Recule d'1 position	Appuyer sur la touche "MODE" pour sélectionner le réglage
	Maintenir	Avance de 8 positions/seconde	Recule de 8 positions/seconde	Vallier le mode sélectionné
Réglage mode nuit	Appuyer		Sélectionner ON ou OFF pour le mode nuit	Appuyer sur la touche "MODE" pour sélectionner le réglage
	Maintenir			Vallier le mode sélectionné
Réglage température	Appuyer	Sélectionner "C" ou "F"		Appuyer sur la touche "MODE" pour sélectionner le réglage
	Maintenir			Vallier le mode sélectionné

3. Fonctionnement:
  - 1) Réglage de l'heure
    - Maintenez le bouton [MODE] enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Séquence de réglage : 12/24h-> pendant le réglage, le réglage sectionné clignote
  - 2) Réglage de l'alarme
    - En mode alarme, maintenez la touche [MODE] enfoncée pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme. Séquence de réglage : Heure-> minute
    - pendant le réglage, le symbole "A" clignote.
    - Le réglage sélectionné clignote
  - 3) Fonction Nuit
    - En mode nuit la luminosité s'abaisse automatiquement pendant la nuit
    - Appuyer sur la touche [MODE] 3 fois pour entrer dans le mode nuit.
    - Appuyer sur la touche [DOWN] pour sélectionner ON/OFF: « ON » => pour activer le mode nuit -« OFF » => pour désactiver le mode nuit.
    - Par défaut la plage horaire du mode nuit est 18:00 à 6:00
    - Lorsque le mode nuit est activé (« ON »), maintenez la touche [MODE] pour régler la plage horaire du mode nuit. La séquence de réglage : Heure > minute (pour heure de début) - Heure > minute (pour heure de fin)
    - Lorsque vous définissez l'heure de début, un point en haut de l'écran apparaît- on réglant l'heure d'arrêt, un point en bas de l'écran apparaît.
  - 4) Alarme et fonction « snooze »
    - l'alarme sonne pendant 2 minutes (4 sons bipis).
    - lorsque l'alarme sonne, appuyer sur la touche [DOWN] pour activer la fonction snooze. L'alarme sera alors reportée de 5 minutes -- et ce à chaque fois que vous appuyerez sur la touche [DOWN]
    - lorsque l'alarme sonne, appuyer sur la touche [MODE] pour arrêter l'alarme. L'alarme sera alors programmée pour le lendemain à la même heure.
  - 5) Fonction Temperature
    - En mode température, appuyer sur la touche [UP] pour changer le format d'affichage de la température °C <-> °F.
  - 6) Autre fonction:
    - Trois niveaux de luminosité « FORT / MOYEN / FAIBLE » - appuyer sur la touche [UP] pour changer la luminosité. Par défaut le niveau « FORT » est activé.
  - 7) Fonctionnement avec Piles
    - si vous utilisez des piles AAA, il suffit d'appuyer sur l'une des touches tactiles : [MODE], [UP], [DOWN], pour activer le rétroéclairage pendant 5 secondes.
  - 8) Consommation d'énergie
    - 3 x piles AAA non fournies
    - 1 x câble USB and sortie DC 5V fourni



1. Features:
  - ◆ LED time display
  - ◆ 12/24 hour format selectable
  - ◆ Alarm and Snooze
  - ◆ Temperature function
  - ◆ Three level of luminance setting
  - ◆ Night Mode function
  - ◆ Touch function button (MODE, UP, DOWN)
2. Function button

Operation	Function	UP	DOWN	MODE
Standard	Touch	Luminance level select (light/med/hi/brk)	Turn on/off Alarm function (AL will display when on alarm function)	Touch MODE to switch display: time, Temperature, alarm, Night mode
	Hold			Enter the setting mode
Time setting	Touch	Forward 1 step	Backward 1 step	Touch MODE to confirm the setting article
	Hold	Forward 8 steps/second	Backward 8 steps/second	Enter the setting mode
Alarm setting	Touch	Forward 1 step	Backward 1 step	Touch MODE to confirm the setting article
	Hold	Forward 8 steps/second	Backward 8 steps/second	Enter the setting mode
Night mode setting	Touch		Switch ON/OFF of night mode	Touch MODE to confirm the setting
	Hold			Enter the setting mode
Temperature setting	Touch	Switch degrees Celsius / Fahrenheit degree display		Touch MODE to confirm the setting
	Hold			

3. Operation
  - 1) Time setting
    - a. Under time mode, hold MODE button for 2 second will enter the time setting mode. The setting sequence: 12/24H-> hour -> minute
    - b. During the setting process, the "AL" icon will flick
  - 2) Alarm setting
    - a. Under alarm mode, hold MODE button for 2 second will enter the alarm setting mode. The setting sequence: hour -> minute
    - b. During the setting process, the "AL" icon will flick.
    - c. Under the setting mode, all setting article will flick.
  - 3) Night Mode function
    - a. Night mode means the LED auto lower the luminance during night time
    - b. During the time interface, touch MODE button 3 times will enter Night Mode interface. Touch DOWN button to switch ON/OFF. ON refers to switch on function, and OFF refers to turn off the function.
    - c. The default night mode period is 18:00 to 6:00
    - d. When Night mode function "ON", hold MODE button to enter Night Mode setting process. The setting sequence: start hour -> start minute -> stop hour -> stop minute. When setting start time, the upper dot will be appear; and when setting stop time, the bottom dot will be appear.
  - 4) Alarm & snooze function
    - a. When alarming, it will buzzer alarm (4 BI sound/sec) for 2 minutes.
    - b. When alarming, touch DOWN button will active the snooze function. It will postpone the alarm in 5 minute. When alarming, if you touch DOWN button, the new snooze function will be activated, it will be alarm in further 5 minutes. The snooze function will repeat all the time if you touch DOWN button when alarming.
    - c. When alarming, touch MODE button will stop the alarm. Then it will alarm at the same time next day.
  - 5) Temperature function
    - a. Under temperature mode, touch UP button to switch Celsius degree or Fahrenheit degree display
  - 6) Other function:
    - a. Three luminance level control: The default is high level, touch UP button to switch High/Medium/Low level.
  - 7) Time memory
    - a. If using AAA batteries, touch any key of MODE, UP, DOWN to turn on the backlight for 5 seconds.
    - b. AAA batteries just used for time memory, it means if using batteries, once power off and turn on the clock again, the clock will still work for time.
  4. Power consumption
    - a. 3 x AAA batteries excluded
    - b. 1 x USB cable + 1 x USB port plug included

### 1: Funktionen:

- ◆ LED-Anzeige
- ◆ 12/24 Stunden-Format wählbar
- ◆ Alarm und Repetition
- ◆ Temperatur-Anzeige
- ◆ 3-stufig dimmbare Anzeige
- ◆ Nacht-Funktion
- ◆ Touch Technologie (MODE, UP, DOWN)

### 2. Funktionen

Funktion		UP	DOWN	MODE
Bedienung	Kurz drücken	Helligkeitsstufen der Anzeige	Ein- und Ausschalten des Alarms (Symbol AL erscheint im Display)	Einstellung der Zeit, Weckzeit, Temperatur, Nacht-Funktion
	Lang drücken			Einstellmodus
Zeit	Kurz drücken	1 Position weiter	1 Position zurück	Bestätigungsfunktion
	Lang drücken	Schnelleinstellmodus	Schnelleinstellmodus	Einstellmodus
Weckzeit	Kurz drücken	1 Position weiter	1 Position zurück	Bestätigungsfunktion
	Lang drücken	Schnelleinstellmodus	Schnelleinstellmodus	Einstellmodus
Nacht-Funktion	Kurz drücken		Nachtfunktion an/aus (ON/OFF)	Bestätigungsfunktion
	Lang drücken			Einstellmodus
Temperatur einstellung	Kurz drücken	Temperaturanzeige Celsius/Fahrenheit		Bestätigungsfunktion
	Lang drücken			

### 3. Bedienung

- 1) **Einstellung der Zeit**
  - a. Im Normalmodus halten Sie die Taste MODE lang gedrückt bis die Anzeige blinkt. Sie können nun nacheinander die 12/24-Stundenanzeige, die Stunde und die Minute einstellen. Benutzen Sie dafür die Tasten UP oder DOWN und zur Bestätigung der jeweiligen Werte die Taste MODE.
  - b. Während des Einstellvorgangs blinkt die Anzeige.
- 2) **Einstellung der Weckzeit**
  - a. Im Weckzeitmodus halten Sie die Taste MODE lang gedrückt bis die Anzeige blinkt. Sie können nun nacheinander die Stunde und die Minute einstellen. Benutzen Sie dafür die Tasten UP oder DOWN und zur Bestätigung der jeweiligen Werte die Taste MODE.
  - b. Während des Einstellvorgangs blinkt das Symbol AL.
  - c. Wenn der Wecker aktiviert ist, erscheint das Symbol AL dauerhaft im Display.
- 3) **Nacht-Funktion**
  - a. Bei eingeschalteter Nacht-Funktion verringert sich die Helligkeit der Displaybeleuchtung.
  - b. Drücken Sie im Normalmodus 3-mal die Taste MODE, um zur Nacht-Funktion zu gelangen. Drücken Sie die Taste DOWN, um diese Funktion an- oder auszuschalten (Anzeige ON oder OFF).

c. Die voreingestellte Zeitspanne für die Nacht-Funktion ist 18:00 Uhr bis 6:00 Uhr.  
 d. Um eine beliebige Zeitspanne für die Nacht-Funktion einzustellen, gehen Sie zunächst zum Modus ON und halten dann die Taste MODE gedrückt bis die Anzeige blinkt. Dann können Sie über die Taste UP oder DOWN die jeweiligen Werte verändern und mit MODE wiederum bestätigen. Der Einstellvorgang beginnt mit Beginn Nacht-Funktion Stunde, dann Minute (hier blinkt der obere Einstellpunkt), dann Ende Nacht-Funktion Stunde, dann Minute (hier blinkt der untere Einstellpunkt)

#### 4) Alarm und Repetition

- a. Zur eingestellten Weckzeit ertönt der Weckton 2 Minuten lang.
- b. Um die Repetition (Weckwiederholung) zu aktivieren, drücken Sie bei Ertönen des Wecktons die Taste DOWN. Der Weckton ertönt nun erneut nach 5 Minuten.
- c. Um die Repetitions-Funktion ganz zu stoppen, drücken Sie bei Ertönen des Wecktons die Taste MODE. Der Alarm ertönt nun erneut nach 24 Stunden.
- d. Um die Weckfunktion ganz auszuschalten, drücken Sie im Normalmodus die Taste DOWN bis das Symbol AL erlischt.

#### 5) Temperatur-Anzeige

Drücken Sie im Normalmodus die Taste MODE, um zur Temperaturanzeige zu gelangen. Nun können Sie mit der Taste UP wechseln zwischen Anzeige in Celsius und Fahrenheit.

#### 6) Dimmbare Anzeige

Die Displaybeleuchtung kann in 3 Helligkeitsstufen geregelt werden. Drücken Sie im Normalmodus die Taste UP, um zwischen hell, mittel und dunkel zu wählen.

#### 7) Zeitspeicher

- a. Die AAA-Batterien sind dafür vorgesehen um die Zeit und andere Einstellungen zu speichern, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn der Zeitspeicher nicht mehr funktioniert, tauschen Sie bitte die Batterien aus.
- b. Wenn Sie AAA-Batterien verwenden, drücken Sie eine der Tasten MODE, UP, DOWN, um die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden lang einzuschalten.

#### 4. Energieverbrauch

- a. 3 Batterien des Typs AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)
- b. 1 x USB-Kabel und Stecker (beiliegend)

#### Sicherheitshinweise

##### Verwendungszweck

- Der Wecker ist zum Anzeigen der Uhrzeit und zum Wecken vorgesehen. Er ist für den Gebrauch im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

##### GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterie und Wecker für Kleinkinder unerreikbaar auf. Würde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erststokungsgefahr!

##### GEFAHR vor Verletzungen

- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

##### VORSICHT - Sachschiiden

- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung, Staub oder Stößen aus.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn diese verbraucht ist oder Sie den Wecker länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schiiden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-). Eine falsch eingelegte Batterie könnte das Geriit beschiiden.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder l6sungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, um den Wecker zu reinigen.

##### Entsorgung

**Batterie-Riicknahme**  
 Batterien d6rfen nicht mit dem Hausmull entsorgt werden.  
 Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zur6ckzugeben, z. B. bei den 6ffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.  
 Schiidsstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene M6lltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthlielt Cadmium), Hg (= Batterie enthlielt Quecksilber) oder Pb (= Batterie enthlielt Blei) versehen.

