

## Hinweise zur Bedienung von Quarzweckern mit analoger Zeitanzeige

1. Bitte achten Sie bei Inbetriebnahme darauf, dass eine neue dem Typ entsprechende Batterie eingesetzt und die Schutzfolie an den Batteriekontakten entfernt ist.
2. Zum Einstellen der Uhrzeit bitte das Drehrädchen auf der Rückseite der Uhr (bei manchen Modellen befindet sich das Drehrädchen hinter eine Gehäuseklappe) herausziehen und drehen bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird. Nach Einstellen der Uhrzeit das Drehrädchen bitte wieder hineindrücken.
3. Zum Einstellen der Alarmzeit bitte das Drehrädchen drehen bis die korrekte Alarmzeit eingestellt ist. Abhängig vom Modell kann die Einstellung der Alarmzeit über einen Einstellknopf an der Frontseite des Weckers erfolgen.  
Die Aktivierung/Deaktivierung des Alarms erfolgt modellabhängig über einen Schieberegler auf der Seite oder Rückseite des Gehäuses, einen Taster auf der Gehäuseoberseite oder einen Gehäusedrehring auf der Frontseite.
4. Bei Modellen mit Schlummerfunktion (Alarmwiederholung) erfolgt die Aktivierung/Deaktivierung des Alarms über einen Schieberegler auf der Seite oder Rückseite des Gehäuses. Durch Betätigen des Tasters auf der Gehäuseoberseite wird die Alarmwiederholung aktiviert, d.h. der Alarm wird für eine bestimmte Zeit (bei den meisten Modellen 5 Minuten) unterbrochen und mehrfach wiederholt bis der Alarm über den Schieberegler deaktiviert wird.
5. Einige Modelle verfügen über eine zusätzliche Zifferblattbeleuchtung, die über den Taster auf der Gehäuseoberseite kurzzeitig eingeschaltet wird.