




So stellst Du Deinen Zeitmesser ein

01 Bevor es losgehen kann, musst Du Deinen Zeitmesser „aufziehen“. Dafür drehst Du die Krone (in Position 1) ungefähr 15 Mal im Uhrzeigersinn. Du wirst merken, dass sich die Mechanik im Uhrwerk bewegt und ein leichtes Surren zu hören ist. Die Zeiger beginnen sich zu bewegen.

02 Nun kannst Du die Zeit einstellen. Dafür ziehst Du die Krone in Position 3 und drehst so lange, bis die Zeiger in die korrekte Stellung eingenommen haben.

03 Um das Datum einzustellen, drückst Du die Krone um eine Position ein, damit sie in Position 2 steht. Drehe die Krone gegen den Uhrzeigersinn so lange, bis das richtige Datum angezeigt wird. Jetzt kannst Du die Krone wieder in die Ausgangsposition (Position 1) bewegen.



Hinweis: Dein Datum stellt sich mittags um? Das liegt daran, dass das Uhrwerk nicht „weiß“, ob es Mittag oder Mitternacht ist. Stelle Deinen Zeitmesser einfach 12 Stunden nach vorne.